









EURO PAPER HOLDER HANDING SWITCH INSTRUCTION

1 	Instructions for Switching Paper Holder Handing Applicable to the following Taymor's bath collection: Lund and Yates.
2 	• Loosen screw (A) behind Rose Cover to separate Rose Cover and Paper Holder Post/Ring. • Rotate entire Paper Holder Post/Ring 180°. • Reinsert Post/Ring back into Rose Cover, aligning it properly with the square opening on Rose Cover. • Ensure set screw (B) is downward facing.
3 	• Tighten screw (A) to Rose Cover and Paper Holder Post/Ring. Keeping Rose Cover in place, flip Paper Holder Post/Ring downward.
4 	• After switching your paper holder handing, follow installation instruction provided with product or on our website.

1 	Instructions pour inverser le sens du porte-papier hygiénique Ces instructions s'appliquent aux collections de salle de bains Taymor suivantes : Lund et Yates.
2 	• Desserrez la vis (A) derrière la rosette pour séparer la rosette de la tige et de l'anneau du porte-papier hygiénique. • Faites pivoter l'ensemble tige/anneau du porte-papier hygiénique de 180°. • Réinsérez la tige et l'anneau dans la rosette en les alignant correctement avec l'ouverture carrée de la rosette. • Assurez-vous que la vis de pression (B) est orientée vers le bas.
3 	• Serrez la vis (A) pour fixer la rosette à la tige et à l'anneau du porte-papier hygiénique. En maintenant la rosette en place, faites pivoter la tige et l'anneau du porte-papier hygiénique vers le bas.
4 	• Après avoir inversé le sens de votre porte-papier hygiénique, suivez les instructions d'installation fournies avec le produit ou consultez-les sur notre site Web.