

INSTALLATION INSTRUCTIONS

INFINITY 06-9966AS / 06-9966ASBLK
SINGLE HANDLE PRESSURE BALANCE TUB & SHOWER FAUCET



THIS VALVE MEETS OR EXCEEDS THE FOLLOWING STANDARDS:
ASME A112.18.1/CSA B125.1 and ASSE 1016 (Type -P-).

THANK YOU FOR PURCHASING THIS TAYMOR PRODUCT. ALL TAYMOR PRODUCTS ARE CAREFULLY ENGINEERED, AND FACTORY TESTED TO PROVIDE LONG TROUBLE-FREE USE UNDER NORMAL CONDITIONS



WARNING: READ ALL the instructions completely before beginning. READ ALL warnings, care, and maintenance information.

Taymor recommends calling a professional if you are uncertain about installing this product.

This product should be installed in accordance with all local and provincial plumbing and building codes.



CAUTION: Before completing installation, the installer must set the maximum water temperature setting of this valve to minimize the risks associated with scalding hazards according to **ASTM F444**.

NOTICE TO THE INSTALLER: CAUTION! As the installer of this valve, it is your responsibility to properly **INSTALL** and **ADJUST** this valve per the instructions given. This valve does not automatically adjust for inlet temperature changes, therefore, someone must make the necessary Rotational Limit Stop adjustments at the time of installation and further adjustments may be necessary due to seasonal water temperature change.

YOU MUST inform the owner/user of this requirement by following the instructions. If you or the owner/user are unsure how to properly make these adjustments, please refer to the instructions. After installation and adjustment, please fill in the blanks in the information box in the instructions. Retain the instructions for future reference.


NOTICE TO HOMEOWNERS! This device has been preset by _____ of _____ to ensure a safe maximum temperature. Any change in the setting may raise the discharge temperature above the limit considered safe, and lead to scalds. Date: _____

WARNING: This pressure balanced bath valve is designed to minimize the effects of outlet water temperature changes due to inlet pressure changes commonly caused by dishwashers, washing machines, toilets and the like. It may not provide protection from hot water burns when there is a failure of other temperature controlling devices elsewhere in the plumbing system, if the Rotational Limit Stop is not properly set, if the hot water temperature is changed after the Rotational Limit Stop is set, or if the water inlet temperature changes due to seasonal variations. The pressure balanced device does not control temperature, only pressure fluctuations. The limit stop does not control temperature variations, caused by inlet temperature variations.

Need Help? Please call our toll-free Customer Support line at (WEST) 1-800-267-4774 (EAST) 1-800-387-7064 for additional assistance or service.


1 HAVE BASIC TOOLS READY

RECOMMENDED TOOLS:



2 TURN OFF THE MAIN WATER SUPPLY





Locate water supply and shut off water supply valves. These are usually found near water meter.



3 DETERMINE LOCATION OF THE VALVE, AND INSTALL THE SUPPORT FRAMING IN DESIRED LOCATION.




Using other distances may cause back pressure and result in water flowing from the showerhead and tub spout at the same time.



3A FOR SHOWER (WITHOUT TUB SPOUT) INSTALLATION ONLY
IF YOU ARE NOT MAKING A SHOWER ONLY INSTALLATION SKIP STEP 3A, CONTINUE WITH STEP 4.

- A) Determine location of the valve, and install the support framing in desired the location.
- B) Plug valve **DOWN** outlet with pipe plug.



INSTALLATION INSTRUCTIONS

Taymor


INFINITY 06-9966AS / 06-9966ASBLK
SINGLE HANDLE PRESSURE BALANCE TUB & SHOWER FAUCET

4

SECURE THE VALVE BODY TO FRAMING

Utilize integrated valve mounting holes to brace the valve properly. Screws can be accessed through the plaster guard.

 Be sure to position the body correctly in the wall, with the markings **UP** facing upward.




5

CONNECT WATER SUPPLY PIPING

Cold water supply lines go into **C** ← inlet
Hot water supply lines go into → **H** inlet


FOR THREAD CONNECTIONS

VALVE BODY INLETS AND OUTLETS ARE DESIGNED TO ACCOMMODATE 1/2" IPS THREADED COUPLING CONNECTION.





FOR SOLDERED COPPER CONNECTION

PRIOR TO SOLDERING ANY INLET OR OUTLET CONNECTIONS, REMOVE PLASTER GUARD, BONNET, CARTRIDGE, AND VALVE STOPS. FAILURE TO DO SO CAN RESULT IN WATER DAMAGE.



5A

FOR BACK TO BACK OR REVERSE INSTALLATIONS ONLY
(CONTINUED)
IF YOU ARE NOT MAKING A REVERSE OR BACK TO BACK INSTALLATION SKIP STEP 5A, CONTINUE WITH STEP 6.



6


CONNECT BATH AND SHOWER OUTLET PIPES

Connect **UP** outlet to shower pipe. Connect **DOWN** outlet to tub spout pipe. Connect pipe elbows to the ends of both pipes. Securely fasten to framing.

 Use only 1/2" Iron or 1/2" (5/8" O.D.) copper pipe between valve and tub spout (No PEX)! Do not reduce the inner pipe diameter! Must be a straight drop 8" (203 mm) long with only one 90° elbow to the tub spout nipple.


FOR THREAD CONNECTIONS

FOR THREADED CONNECTION, APPLY PIPE TAPE ONTO THREADED ENDS.



FOR SOLDERED COPPER CONNECTIONS

ONCE ALL PIPE JOINTS ARE SOLDERED, RE-ASSEMBLE THE WASHER, CHECK VALVE, CARTRIDGE SEAT, O-RING, CARTRIDGE AND BONNET INTO VALVE BODY.




7

CHECK FOR LEAKS / FLUSH SYSTEM

Use two 1/2" iron pipe plugs on both shower outlet and tub spout outlet. Place handle on valve stem, and turn handle to full on mixed position. Turn on hot and cold water lines to full open position for one minute each. Check for leaks. Shut off water at faucet. Slowly remove pipe plugs from tub and shower outlets to relieve pressure. Turn on water allowing water to flow from tub spout until all foreign matter has cleared the line. Block one nipple to flush the debris out of the other nipple. Shut off water at faucet.

 Check these areas for potential leaks!




5A

FOR BACK TO BACK OR REVERSE INSTALLATIONS ONLY

IF YOU ARE NOT MAKING A REVERSE OR BACK TO BACK INSTALLATION SKIP STEP 5A, CONTINUE WITH STEP 6.

If the hot and cold inlets are reversed (hot on right and cold on left), remove the plaster guard, sleeve, and bonnet from the valve with reversed supply connections. Rotate cartridge 180° so **(H)** appear on the right. Install the cartridge making sure that the key is fully engaged with the slot in the brass body. Slide bonnet over the cartridge and thread onto the body. Hand tighten securely. Reassemble sleeve and plaster guard.

 Never install valve body upside down!



INSTALLATION INSTRUCTIONS

Taymor


INFINITY 06-9966AS / 06-9966ASBLK
SINGLE HANDLE PRESSURE BALANCE TUB & SHOWER FAUCET

8 ADJUSTING THE ROTATIONAL LIMIT STOP

- LIMIT STOP RING IS FACTORY-SET TO PREVENT STEM FROM REACHING FULL HOT POSITION.
- A) Place handle back on stem and run the water so that the cold water is as cold as it will get and hot water is as hot as it will get. **Make sure cold water flows from the valve first.** Rotate full counter-clockwise to the hottest position.
- B) After several minutes, hold a thermometer in the water stream. Check the temperature. Shut off water at faucet.
- C) Remove the screw from the inverter and then remove the inverter from the valve body.
- D) Remove the red limit stop ring from the cartridge assembly being careful to note the red limit stop's current position.
- E) Adjusting the desired maximum water temperature:
For a cooler water temperature, rotate the red limit stop ring clockwise, then reinstall the red limit stop ring onto the cartridge assembly. For a hotter water temperature, rotate the red limit stop ring counter-clockwise, then reinstall the red limit stop ring onto the cartridge assembly.
- F) Recheck the temperature. A water temperature for a comfortable bath or shower is typically between 90 °F - 100 °F. Rotate stem clockwise to turn off.
- G) Place the inverter onto the valve body and rotate the inverter with the notch facing down, then secure with the screw.




Make sure water flowing from the valve at the hottest flow possible does not exceed 120°F or the maximum allowed by your local plumbing code.




9 FINISHED WALL PREPARATION

- A) Replace plaster guard into Valve Body and secure with screws.
- B) Proceed to finish wall. Make appropriate holes to finished wall.



9A FOR THIN WALL INSTALLATION ONLY

- IF YOU ARE NOT MAKING A THIN WALL INSTALLATION SKIP STEP 9A, CONTINUE WITH STEP 10.
- For fiberglass, acrylic and other thin wall construction cut 4-1/2" (114mm) diameter hole which has the same centre with the valve location.




10 SPOUT INSTALLATION

- A) The stub-out pipe is to project 1-3/4" to 2-1/4" from the finished wall.
- B) Apply plumber's tape to pipe threads on stub-out pipe. Screw stub-out pipe into the elbow inside the wall and tighten with pipe wrench.
- C) Slide the spout over stub-out pipe flush with the finished tub or wall surface.
- D) Tighten set screw, but do not over tighten.



There should be no sharp edges or burrs on the end of the pipe.




INSTALLATION INSTRUCTIONS



INFINITY 06-9966AS / 06-9966ASBLK
SINGLE HANDLE PRESSURE BALANCE TUB & SHOWER FAUCET


11 SHOWER ARM INSTALLATION

- A) Apply plumber’s tape to both ends of shower arm.
- B) Insert the wall end of the shower arm through the shower arm flange.
- C) Screw the end of the shower arm into pipe elbow inside the wall.
- D) Apply plumber’s putty or sealant to the shower arm flange.
- E) Finally slide shower flange tight to the wall. Remove excess sealant with a cloth. Thread shower head into shower arm.




12 INSTALL ESCUTCHEON AND HANDLE ASSEMBLY ONTO VALVE BODY

- A) Before installing escutcheon, remove the plastic cap from plaster guard by twisting cap to the clockwise.
- B) Securely fasten escutcheon to faucet valve body with escutcheon screws. Tighten until escutcheon is snug to finished wall surface.
- C) Thread set screw into handle and only thread it three to four turns. Place handle onto stem adapter and tighten set screw with hex wrench.



EXPLODED DIAGRAM FOR REFERENCE

MAINTENANCE Your new faucet is designed for years of trouble-free performance. Keep it looking new by cleaning it periodically with a soft cloth. Avoid abrasive cleaners, steel wool and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



INFINITY 06-9966AS / 06-9966ASBLK
ROBINET DE BAIGNOIRE ET DE DOUCHE À PRESSION ÉQUILIBRÉE
ET À MANETTE SIMPLE



CE ROBINET SATISFAIT OU DÉPASSE LES NORMES SUIVANTES :
ASME A112.18.1/CSA B125.1 et ASSE 1016 (Type -P-)

NOUS VOUS REMERCIONS D'AVOIR ACHETÉ CE PRODUIT TAYMOR. LES PRODUITS TAYMOR SONT CONÇUS AVEC SOIN ET TESTÉS EN USINE AFIN DE VOUS GARANTIR UNE UTILISATION DURABLE ET FIABLE, SI TANT EST QUE LE ROBINET SOIT UTILISÉ DANS DES CONDITIONS NORMALES.



AVERTISSEMENT : VEUILLEZ LIRE L'INTÉGRALITÉ des instructions avant de commencer. **VEUILLEZ LIRE L'ENSEMBLE** des avertissements et des consignes d'entretien et de maintenance.

Taymor vous recommande de faire appel à un professionnel si vous n'êtes pas certain de savoir comment installer ce produit.

Ce produit doit être installé conformément aux codes locaux et provinciaux en matière de plomberie et de construction.



AVERTISSEMENT : Avant de terminer l'installation, l'installateur doit régler la température maximale de l'eau qui s'écoule de ce robinet de manière à minimiser les risques de brûlure, conformément à la norme **ASTM F444**.

AVIS À L'INTENTION DE L'INSTALLATEUR : AVERTISSEMENT! Il appartient à l'installateur de ce robinet D'INSTALLER et D'AJUSTER ce robinet conformément aux instructions fournies.

Ce robinet ne s'ajuste pas automatiquement aux modifications de la température d'arrivée. Il importe par conséquent de procéder au réglage de la butée de limite rotationnelle lors de l'installation. D'autres réglages peuvent être nécessaires suite aux modifications saisonnières de la température de l'eau.

VOUS DEVEZ informer le propriétaire/utilisateur qu'il est tenu de suivre ces instructions. Si vous, le propriétaire ou l'utilisateur n'êtes pas certains de savoir comment procéder à ces réglages, il convient de se référer aux instructions. Une fois l'installation et le réglage terminés, veuillez remplir les champs vierges du feuillet d'instructions. Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

AVIS À L'INTENTION DES PROPRIÉTAIRES!


Cet article a été prérégulé par _____ de _____ pour veiller à ce que la température de l'eau maximale ne présente pas de risque. Toute modification de ce réglage peut entraîner une élévation de la température de sortie au-delà de la limite considérée comme étant sécuritaire et peut entraîner des brûlures.
Date : _____

AVERTISSEMENT : Ce robinet de baignoire à pression équilibrée est conçu pour minimiser les effets de la modification de la pression de l'eau de sortie consécutive à la modification de la pression d'entrée, laquelle résulte généralement de l'utilisation d'un lave-vaisselle, d'une machine à laver, de toilettes ou d'autres appareils similaires. Il ne protège pas contre les brûlures par eau chaude en cas de défaillance des autres dispositifs de contrôle de la température dans le système de plomberie, si la butée de limite rotationnelle n'est pas réglée correctement, si la température de l'eau chaude est modifiée après le réglage de la butée de limite rotationnelle, ou si la température de l'eau d'entrée change du fait de variations saisonnières. Le dispositif d'équilibrage de la pression ne contrôle pas la température, seulement les fluctuations de pression. La butée de limite ne contrôle pas les variations de température, lesquelles sont causées par les variations de température d'entrée.

Besoin d'aide? Veuillez appeler notre ligne d'aide à la clientèle en composant le (OUEST) 1-800-267-4774 (EST) 1-800-387-7064 pour obtenir de l'aide ou faire une demande d'intervention.

1 HOUTILS DE BASE À CONSERVER À PORTÉE DE MAIN

OUTILS RECOMMANDÉS :



Ruban pour joints filetés

Tournevis à lame plate et tournevis Phillips

Clé à molette et clé à tuyau

Clé à courroie

Clé dynamométrique

Chalumeau au propane et soudure

Scie à métaux ou coupe-tube


Lampe de poche

Clé Allen

Thermomètre

2 FERMETURE DU ROBINET D'ALIMENTATION EN EAU PRINCIPAL


Déterminer l'emplacement de l'alimentation en eau et couper celle-ci. Les robinets d'alimentation en eau se trouvent généralement à côté du compteur d'eau.




3 DÉTERMINATION DE L'EMPLACEMENT DU ROBINET ET INSTALLATION DU CADRE DE SUPPORT À L'EMPLACEMENT SOUHAITÉ.




Le non-respect des dimensions indiquées peut conduire à une surpression. Il est alors possible que l'eau s'écoule en même temps de la pomme de douche et du bec de la baignoire.



REMARQUE : VEILLER À CONSERVER UNE CERTAINE DISTANCE ENTRE LE CENTRE DU TROU RÉSERVÉ À LA POMME DE DOUCHE ET LE PLAFOND.




PROFONDEUR DE MISE EN PLACE DES CANALISATIONS



IL CONVIENT DE S'ASSURER QUE LA SURFACE DU MUR, UNE FOIS FINI, EST EN AFFLEUREMENT AVEC LA FACE AVANT DU DISPOSITIF DE PROTECTION

INSTALLATION SUR UNE PAROI MINCE




LE DISPOSITIF DE PROTECTION EN PLÂTRE DOIT SE TROUVER DERRIÈRE LE MUR

3A AUX SEULES FINS DE L'INSTALLATION DE LA DOUCHE (SANS LE BEC DE LA BAIGNOIRE)

SI VOUS NE VOUS CONTENTEZ PAS D'INSTALLER UNE DOUCHE, SAUTEZ L'ÉTAPE 3A ET PASSEZ DIRECTEMENT À L'ÉTAPE 4.

- A)** Déterminer l'emplacement du robinet et installer le cadre de support à l'endroit voulu.
B) Boucher le robinet au côté « DOWN » (BAS) avec le bouchon de canalisation.



REMARQUE : VEILLER À CONSERVER UNE CERTAINE DISTANCE ENTRE LE CENTRE DU TROU RÉSERVÉ À LA POMME DE DOUCHE ET LE PLAFOND

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

INFINITY 06-9966AS / 06-9966ASBLK
ROBINET DE BAIGNOIRE ET DE DOUCHE À PRESSION ÉQUILBRÉE
ET À MANETTE SIMPLE




4 FIXATION DU CORPS DU ROBINET AU CADRE

Utiliser les trous de montage intégrés au robinet pour soutenir le robinet comme il se doit. Il est possible d'accéder aux vis à travers le dispositif de protection en plâtre.



Veiller à bien positionner le corps du robinet dans le mur, en faisant en sorte que la marque « UP » (HAUT) soit dirigée vers le haut.



5 RACCORDEMENT DU TUYAU D'ALIMENTATION EN EAU

Le tuyau d'alimentation en eau froide doit être raccordé à l'entrée **C** ⇐
Le tuyau d'alimentation en eau chaude doit être raccordé à l'entrée **H** ⇒

POUR LES RACCORDEMENTS FILETÉS

LES ENTRÉES ET LES SORTIES DU CORPS DU ROBINET SONT CONÇUES POUR COÏNCIDER AVEC DES RACCORDS FILETÉS IPS DE 1/2 PO.

APPLIQUER DU RUBAN POUR JOINTS FILETÉS SUR LES EXTRÉMITÉS FILETÉES.

COUPLE 22-30 pi/lb

POUR LES RACCORDEMENTS FILETÉS

AVANT DE SOUDER LES RACCORDS D'ENTRÉE OU DE SORTIE, ENLEVER LE DISPOSITIF DE PROTECTION EN PLÂTRE, LE CHAPEAU, LE BONNET, LA CARTOUCHE, LE JOINT TORIQUE, LA SIEGE DE CARTOUCHE, LE SOUPAGE DE CONTROL ET LA RONDELLE. LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS POURRAIT ENTRAÎNER DES DÉGÂTS DES EAUX.

SOUDEGE

SIEGE DE CARTOUCHE

JOINT TORIQUE

CARTOUCHE

JOINT TORIQUE

RONDELLE

SOUPAGE DE CONTROL

O-RING

CHAPEAU

MANCHON

DISPOSITIF DE PROTECTION EN PLÂTRE

5A POUR LES INSTALLATIONS DOS-À-DOS OU INVERSÉES UNIQUEMENT

SI VOUS N'ÊTES PAS EN TRAIN DE PROCÉDER À UNE INSTALLATION DOS-À-DOS OU INVERSÉE, SAUTEZ L'ÉTAPE 5A ET PASSEZ DIRECTEMENT À L'ÉTAPE 6.


Si les entrées d'eau chaude et d'eau froide sont inversées (le chaud est à droite et le froid à gauche), enlever le dispositif de protection en plâtre, le manchon et le chapeau du robinet dont les raccords d'alimentation sont inversés. Tourner la cartouche de 180° de manière à ce que « H » se trouve à droite. Installer la cartouche de manière à ce que la clé soit entièrement engagée dans la fente du corps en étain. Glisser le chapeau sur la cartouche et le visser sur le corps. Serrer manuellement. Remettre en place le manchon et le dispositif de protection en plâtre.



Ne jamais installer le corps du robinet à l'envers!



INSTALLATION NORMALE
(AUCUNE MODIFICATION NÉCESSAIRE)

INVERSER
L'INSTALLATION



5A POUR LES INSTALLATIONS DOS-À-DOS OU INVERSÉES UNIQUEMENT (SUITE)

SI VOUS N'ÊTES PAS EN TRAIN DE PROCÉDER À UNE INSTALLATION DOS-À-DOS OU INVERSÉE, SAUTEZ L'ÉTAPE 5A ET PASSEZ DIRECTEMENT À L'ÉTAPE 6.



6 RACCORDEMENT DES TUYAUX DE SORTIE DE LA BAIGNOIRE ET DE LA DOUCHE

Raccorder la sortie « UP » (HAUT) au tuyau de la douche. Raccorder la sortie « DOWN » (BAS) au tuyau du bec de la baignoire.
Raccorder les coudes aux extrémités des deux tuyaux. Fixer le tout au cadre.



Utiliser uniquement un tuyau en fer de 1/2 po ou un tuyau en cuivre de 1/2 po (5/8 po de diamètre extérieur) entre le robinet et le bec de la baignoire (pas de PEX)! Ne pas réduire le diamètre du tuyau intérieur! Utiliser une pièce droite de 8 po (203 mm) de long avec un seul coude à 90° jusqu'au mamelon du bec de la baignoire.

RACCORDS FILETÉS

SI LES RACCORDS SONT FILETÉS, APPLIQUER DU RUBAN POUR JOINTS FILETÉS SUR LES EXTRÉMITÉS FILETÉES.

COUPLE 22 - 30 pi/lb

APPLIQUER DU RUBAN POUR JOINTS FILETÉS SUR LES EXTRÉMITÉS FILETÉES

CHAUD

FROID

203 mm (8 po)

RACCORDS EN CUIVRE SOUDÉS

UNE FOIS QUE TOUS LES RACCORDS SONT SOUDÉS, RÉASSEMBLER LA RONDELLE, LE SOUPAGE DE CONTROL, LA SIEGE DE CARTOUCHE, LE JOINT TORIQUE, LA CARTOUCHE ET LE CHAPEAU DANS LE CORPS DU ROBINET.

SOUDEGE

1219 mm (48 po)

RONDELLE

SOUPAGE DE CONTROL

SIEGE DE CARTOUCHE

JOINT TORIQUE

CARTOUCHE

JOINT TORIQUE

CHAPEAU

JOINT TORIQUE

MANCHON

203 mm (8 po)

7 VÉRIFICATION DE L'ABSENCE DE FUITES/PURGE DU SYSTÈME

Utiliser deux bouchons de canalisation en fer de 1/2 po sur la sortie de douche et sur la sortie du bec de la baignoire.


Placer la manette sur la tige du robinet et tourner la manette au maximum jusqu'à la position mélangée. Ouvrir les robinets d'eau chaude et d'eau froide complètement pendant une minute chacun. Vérifier qu'il n'y a pas de fuites. Fermer le robinet.

Enlever lentement les bouchons de canalisation des robinets de la baignoire et de la douche pour relâcher la pression.

Ouvrir le robinet afin de laisser l'eau couler du bec de la baignoire jusqu'à ce que tous les corps étrangers aient été purgés du tuyau. Bloquer un mamelon pour purger les débris de l'autre mamelon. Fermer le robinet.



Vérifier qu'il n'y a pas de fuite à cet endroit!



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

8

AJUSTEZ LE LIMITEUR DE COURSE ROTATIF

L'ANNEAU DU LIMITEUR DE COURSE EST RÉGLÉ EN USINE POUR EMPÊCHER LA TIGE D'ATTEINDRE LA PLEINE POSITION « CHAUD ».

A) Remplacer la manette sur la tige et laisser couler l'eau de manière à ce que l'eau froide soit aussi froide que possible et de manière à ce que l'eau chaude soit aussi chaude que possible. Veiller à commencer par faire couler l'eau froide. Tourner le robinet à fond dans le sens contraire des

B) Patienter quelques minutes, puis tenir un thermomètre dans le jet d'eau. Vérifier la température. Fermer le robinet.

C) Retirez la vis de l'inverseur, puis retirez l'inverseur du corps de valve.

D) Enlevez l'anneau rouge du limiteur de course situé sur la cartouche, en prenant soin de noter la position actuelle du limiteur de course.

E) Ajustez la température maximale désirée de l'eau chaude : Pour une température plus froide de l'eau, tournez l'anneau rouge du limiteur de course en sens horaire, puis réinstallez l'anneau rouge du limiteur de course sur la cartouche. Pour une température plus chaude de l'eau, tournez l'anneau rouge du limiteur de course en sens antihoraire, puis réinstallez l'anneau rouge du limiteur de course sur la cartouche.

F) Vérifier à nouveau la température. On considère généralement que la température de l'eau d'un bain ou d'une douche est confortable lorsqu'elle est comprise entre 32.2 °C (90 °F) et 37.7 °C (100 °F). Tourner la tige dans le sens des aiguilles d'une montre pour fermer.

G) Placez l'inverseur sur le corps de valve et tournez l'inverseur en positionnant l'encoche vers le bas, puis fixez-le en place avec la vis.

Assurez-vous que l'eau s'écoulant de la valve à la température maximale ne dépasse pas 49 °C (120 °F) ou la température maximale permise par votre code de plomberie local.

9

PRÉPARATION DU MUR FINI

A) Remettre en place le dispositif de protection en plâtre dans le corps du robinet et le maintenir en place avec des vis.

B) Finir le mur. Réaliser des trous appropriés dans le mur fini.

A

B

32 mm DIA. (1-1/4 po)

LA SURFACE DU MUR FINI EST EN AFFLEUREMENT AVEC LA FACE AVANT DU DISPOSITIF DE PROTECTION

152 mm DIA. (6 po)

32 mm DIA. (1-1/4 po)

9A

POUR UNE INSTALLATION SUR UNE PAROI MINCE SEULEMENT

SI VOUS NE PROCÉDEZ PAS À UNE INSTALLATION SUR UNE PAROI MINCE, SAUTEZ L'ÉTAPE 9A ET PASSEZ DIRECTEMENT À L'ÉTAPE 10.

Pour les parois en fibre de verre, en acrylique et pour les autres parois minces, couper un trou de 4 po de diamètre de façon à ce que le centre de ce dernier soit le même que celui du robinet.

Ø 114 mm (Ø 4-1/2 po)

10

INSTALLATION DU BEC

A) La tubulure de raccordement doit dépasser du mur fini de 1-3/4 po à 2-1/4 po.

B) Appliquer le ruban pour joints filetés sur le filetage du tuyau de la tubulure de raccordement. Visser la tubulure de raccordement sur le coude, dans la paroi et serrer au moyen d'une clé à tube.

C) Glisser le bec sur la tubulure de raccordement de manière à ce qu'il soit en affleurement avec le mur fini ou la surface de la paroi.

D) Serrer la vis de réglage, mais pas de façon excessive.

Veiller à ce qu'il n'y ait pas de rebord coupant ou de bavure à l'extrémité du tuyau.

A

B

THERMOMÈTRE

C

D

E

TOURNEZ EN SENS HORAIRE POUR UNE EAU PLUS FROIDE

TOURNEZ EN SENS ANTI-HORAIRE POUR UNE EAU PLUS CHAUDE

F

G

THERMOMÈTRE

A

44 mm (1-3/4 po) MIN.
57 mm (2-1/4 po) MAX.

TUBULURE DE RACCORDEMENT DE 13mm (1/2 po) EN CUIVRE

D.E. = Ø 16 mm (5/8 po)

D.E. = DIAMÈTRE EXTÉRIEUR

B

C

4 mm (5/32 po)

REMARQUE : SERRER LÉGÈREMENT LA VIS DE RÉGLAGE

D

7

SERVICE À LA CLIENTÈLE

QUEST 1-800-267-4774 | EST 1-800-387-7064 | taymor.com

® MARQUE DÉPOSÉE DE TAYMOR INDUSTRIES LTD.


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



INFINITY 06-9966AS / 06-9966ASBLK
ROBINET DE BAIGNOIRE ET DE DOUCHE À PRESSION ÉQUILBRÉE
ET À MANETTE SIMPLE


11 INSTALLATION DU BRAS DE LA DOUCHE

- A) Appliquer le ruban pour joints filetés sur les deux extrémités du bras de la douche.
- B) Insérer l'extrémité du bras de la douche située du côté du mur à travers le col.
- C) Visser l'extrémité du bras de la douche dans le coude du tuyau, dans le mur.
- D) Appliquer du mastic de plombier ou de l'enduit sur le col.
- E) Finir en glissant le col de la douche de manière à ce qu'il soit contre la paroi. Enlever l'excès d'enduit avec un chiffon. Visser la pomme de la douche dans le bras de la douche.



12 INSTALLER L'APPLIQUE ET LA MANETTE SUR LE CORPS DU ROBINET DU ROBINET

- A) Avant d'installer l'applique, enlever le capuchon en plastique du dispositif de protection en plâtre en tournant le capuchon dans le sens des aiguilles d'une montre.
- B) Attacher l'applique solidement au corps du robinet à l'aide des vis prévues à cet effet. Serrer jusqu'à ce que l'applique soit bien ajustée sur la surface du mur.
- C) Insérer la vis de réglage dans la manette en ne lui faisant faire que trois ou quatre tours. Placer la manette sur l'adaptateur de la tige et serrer la vis de réglage à l'aide d'une clé hexagonale. Insérer le bouton du bouchon dans le trou de la vis de réglage.



VUE ÉCLATÉE POUR RÉFÉRENCE

MAINTENANCE Votre nouveau robinet est conçu pour vous offrir des années de rendement sans souci. Conservez son aspect neuf en le nettoyant périodiquement à l'aide d'un linge doux. Évitez les nettoyants abrasifs, la laine d'acier et les produits chimiques corrosifs car ceux-ci terniront le fini et annuleront votre garantie.

